

PREMIUMADRESS VORBEREITUNG VON MASCHINEN DER TYPEN IS-330/IS-420/IS-440

UM DEN SERVICE „PREMIUMADRESS“ DER DPAG ERSTMALIG NUTZEN ZU KÖNNEN GEHEN SIE WIE FOLGT VOR:

1. Rufen Sie an Ihrer Frankiermaschine den Manager Modus auf.
2. Wählen Sie den Menüpunkt „3“, Bediener Standardeinstellungen (oder die Zifferntaste „3“) und bestätigen Sie die Auswahl mit „OK“.
3. Wählen Sie den Menüpunkt „2“, Basis Grundeinstellungen (oder die Zifferntaste „2“) und bestätigen Sie die Auswahl mit „OK“.
4. Wählen Sie den Menüpunkt „5“, EKP / JOB Funktion (oder die Zifferntaste „5“) und bestätigen Sie die Auswahl mit „OK“.
5. Schalten Sie die EKP / JOB Funktion aktiv und bestätigen Sie die Auswahl mit „OK“.
6. Drücken Sie die Ein/Aus Taste der Maschine zweimal kurz hintereinander um den Managermodus der Maschine zu verlassen.
7. Drücken Sie die Taste „Menü“
8. Wählen Sie den Menüpunkt „1“ Druckmodus einstellen (oder die Zifferntaste „1“) und bestätigen Sie die Auswahl mit „OK“ oder drücken Sie stattdessen die Druckmodus Schnellwahltaste.
9. Wählen Sie den Menüpunkt „4“ EKP / JOB (oder die Zifferntaste „4“) und bestätigen Sie die Auswahl mit „OK“.
10. Wählen Sie den Menüpunkt „1“ EKP Nummer (oder die Zifferntaste „4“) und bestätigen Sie die Auswahl mit „OK“.
11. Wählen Sie den Menüpunkt „EKP Nummer eingeben“ und bestätigen Sie die Auswahl mit „OK“.
12. Geben Sie Ihre EKP Nummer ein und bestätigen Sie die Eingabe mit „OK“.
13. Wählen Sie den Menüpunkt „4“ EKP / JOB (oder die Zifferntaste „4“) und bestätigen Sie die Auswahl mit „OK“.
14. Wählen Sie den Menüpunkt „1“ Druckmodus einstellen (oder die Zifferntaste „1“) und bestätigen Sie die Auswahl mit „OK“ oder drücken Sie stattdessen die Druckmodus Schnellwahltaste.
15. Wählen Sie den Menüpunkt „4“ EKP / JOB (oder die Zifferntaste „4“)
16. Wählen Sie Ihre EKP Nummer aus der Liste aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit „OK“.
17. Drücken Sie die „Startbildschirm“ Taste oder die „Schritt zurück“ Taste um in den Frankierbildschirm zu gelangen. Als Indikator für den EKP Modus wird im Display oben links ein „E“ angezeigt.

ARBEITEN MIT DEM PRODUKT „PREMIUMADRESS“:

1. Drücken Sie die Gebührentaste.
2. Drücken Sie die Taste „5“ Services
3. Wählen Sie das gewünschte Premiumadress Produkt und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit „OK“.
4. Geben Sie im nun erscheinenden Eingabefeld die von Ihnen gewählte Premiumadress-ID ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit „OK“
5. Bestätigen Sie im folgenden Hinweisfenster die gewählte EKP Nummer mit „OK“
6. Drücken Sie nun die grüne Start Taste um mit dem Frankierjob zu beginnen.

ARBEITEN MIT DEM PRODUKT „PREMIUMADRESS“ BEI MANUELLER PRODUKTCODE EINGABE:

1. Drücken Sie eine beliebige Zifferntaste Ihrer Frankiermaschine.
2. Geben Sie einen gültigen Postproduktcode für ein Premiumadress Produkt der DPAG ein und bestätigen Sie die Eingabe mit „OK“.
3. Sie werden nun gefragt, welche Premiumadress-ID Sie für die Postverarbeitung verwenden wollen.
4. Geben Sie die entsprechende Premiumadress-ID ein und bestätigen Sie die Eingabe mit „OK“.
5. Bestätigen Sie im folgenden Hinweisfenster die gewählte EKP Nummer mit „OK“
6. Drücken Sie nun die grüne Start Taste um mit dem Frankierjob zu beginnen.